



chromebook かんたんそうさマニュアル



～OSのアップデート～



「動きが遅い」「何度やっても開かない」「いきなりアプリが終了した」..など、『おかしいな』と思ったときは、**まず【再起動】**をしてみてください。

(※windowsのように、『再起動』と書かれたメニューはありません。電源を切る→再度ログイン でOKです)

それでもダメな場合は、「OSのアップデート」を試してみてください。
(5分程度かかります。時間のある時に。)

- ①右下の  電池アイコンがあるところをタップ
→  歯車のアイコンをタップ。これが「設定」のメニューです。



- ②左側メニューをいちばん下にある、「Chrome OS について」をタップ

- ③「アップデートを確認」をタップ

このように、『最新です』となっていれば、→
アップデートはできません。



- ④アップデートが終わったら、「再起動」をタップ。

- ⑤電源を入れ、もう一度ログインする。